



Guía Rápida

Cómo funciona su producto


Comiece por aquí. Si Usted desea obtener el máximo provecho de la tecnología contenida en este producto, lea la **Guía Rápida** por completo.

Refrigerador CRE45(*) / WRE45(*)



No Frost

Su refrigerador usa el sistema **No Frost**, que hace innecesario hacer el deshielo, ya que el mismo ocurre automáticamente.



Características Generales

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 - Iluminación LED Refrigerador | 8 - Cajón Freezer Superior |
| 2 - Sistema No Frost y Multi Flow | 9 - Cajón Freezer Inferior |
| 3 - Estantes de Vidrio | 10 - Patas Estabilizadoras |
| 4 - Hueveras | 11 - Estantes de la Puerta |
| 5 - Cajón de Vegetales | 12 - Separador de Botellas |
| 6 - Cubeteras de Hielo | 13 - Estante Botellas |
| 7 - Estante Turbo Freezer | 14 - Estantes Puerta Freezer |

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

Las imágenes de este guía rápida son solo ilustrativas.

Avisos de Seguridad

Seguridad del Refrigerador

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este guía rápida y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Conecte la conexión a tierra del producto a un polo tierra efectivo.
- No remueva el cable tierra del producto.
- No use adaptadores (*).
- No use cordones de extensión.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- No utilice múltiples enchufes (adaptadores) o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del producto.
- Durante la instalación del producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atascado o dañado.
- Si se daña el cable de alimentación, el mismo comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Garante para evitar riesgos de accidentes.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de enchufar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el descongelamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cubeteras de agua destinadas a hacer hielo solo pueden ser rellenadas con agua potable.
- No almacene sustancias explosivas en este producto, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este producto se destina al uso doméstico.
- Los animales domésticos deben ser adecuadamente protegidos contra el riesgo de heridas y otros daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o indirectos con su electrodoméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y
TENGALAS PRESENTES EN TODO MOMENTO.

Información Ambiental

- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto invernadero. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

Usando el Refrigerador

Cómo operar el control de temperatura

El control de temperatura puede regularse por separado para el congelador y para el refrigerador, a fin de atender mejor las condiciones de conservación de los alimentos, según el grado de uso de su producto.

La temperatura se ajusta presionando el botón de control hasta la posición deseada.



Enfriamiento

Situaciones de uso



Refrigerador
Min — — — Máx

Pocos alimentos en el refrigerador, días fríos y poca apertura de puerta.



Refrigerador
Min — — — Máx



Refrigerador
Min — — — Máx

Condiciones normales de uso.



Refrigerador
Min — — — Máx



Refrigerador
Min — — — Máx

Muchos alimentos en el refrigerador, días calientes y apertura frecuente de puerta.



Freezer
Min — — — Máx

Pocos alimentos en el congelador, días fríos y poca apertura de puerta.



Freezer
Min — — — Máx



Freezer
Min — — — Máx

Condiciones normales de uso.



Freezer
Min — — — Máx



Freezer
Min — — — Máx

Muchos alimentos en el congelador, días calientes y apertura frecuente de puerta.



Turbo Freezer
3 horas

Esta función sirve para obtener un enfriamiento más rápido del compartimiento **TURBO FREEZER**. La función permanece activa durante 3 horas y se apaga automáticamente.


Cuando la función **Turbo Freezer** está activada, los LEDs de temperatura del refrigerador y del congelador se apagan. El LED del **Turbo Freezer** permanece encendido.

Nivelado del refrigerador

Patas estabilizadoras

Coloque el refrigerador en el lugar elegido.

Gire las patas estabilizadoras hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto. Las patas estabilizadoras poseen tamaños diferentes para garantizar mayor estabilización del producto.




Importante

- Para facilitar el cierre de las puertas, gire un poco más las patas estabilizadoras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

Cómo empotrar el refrigerador

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:

- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.




De este modo, Ud. estará garantizando el buen desempeño del producto. Ud. también estará evitando que los componentes de su refrigerador toquen paredes, otros productos o muebles, lo que causa ruidos molestos.

Componentes del Refrigerador


Sistema No Frost y Multi Flow

Al almacenar alimentos, evite obstruir las salidas de aire, ya que puede perjudicar el buen funcionamiento del producto.




Estantes del refrigerador

Su refrigerador posee 4 estantes de vidrio templado removibles. Usted los puede cambiar de lugar de acuerdo con sus necesidades. Para remover el estante, primero tírelo hacia arriba y después hacia afuera utilizando las dos manos.




Cajón de Vegetales y Frutas

Ciertos alimentos, como frutas y hortalizas, cuando son almacenados en contacto directo con el ambiente frío y seco, se deshidratan. El cajón de vegetales y frutas mantiene la temperatura y la humedad más adecuadas para el almacenamiento de frutas y hortalizas, preservando sus características naturales por más tiempo.




Hueveras

Su refrigerador posee 2 hueveras que tienen una capacidad total para almacenar 12 huevos, y permite ser colocado tanto sobre las estantes de vidrio del refrigerador como en las estantes de la puerta, de acuerdo con su preferencia. Su forma hace posible incluso, llevarla a la mesa o el lavaplatos,



Compartimiento freezer

- Al almacenar alimentos en el compartimiento freezer, prepare pequeñas porciones, esto hará posible un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- El compartimiento freezer, de su refrigerador, posee cajones para facilitar el acceso de los alimentos. Además de esto permite un mejor aprovechamiento y organización del espacio interno del freezer.




Para sacar y colocar los cajones:

- 1- Tire el cajón hacia afuera hasta trabar.
- 2- Levante la parte del frente del cajón y tírelo totalmente hacia afuera.
- 3- Para colocarlo en el lugar invierta los pasos anteriores.


Compartimiento Turbo Freezer

Permite un congelamiento más rápido de los alimentos y contribuye para un mejor aprovechamiento y organización del espacio del freezer. Esta función debe ser accionada en la interfaz del producto. Esta función permanecerá activa durante 3 horas y se apagará automáticamente.



Separador de botellas

Su refrigerador posee un separador de botellas, ubicado en la estante de botellas. El separador permite acomodar botellas de forma organizada y segura.



Mantenimiento y Cuidados

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador (*).


No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

Parte lateral del producto


Esta es una región calentada. Su producto no posee más las rejillas en la parte trasera.

Es normal que se calienten los costados, debido al nuevo concepto de refrigeración.



Bandeja de descongelamiento

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del descongelamiento automático que será evaporada lenta y naturalmente.



ATENCIÓN:
Esta pieza **NO** debe retirarse del producto.

(*) Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado.

Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de comunicarse con el **Centro de Atención al Cliente**, haga una verificación previa, consultando la siguiente tabla:

Problema	Causa Probable	Solución
Refrigeración insuficiente	La circulación del aire está siendo dificultada.	No obstruya las salidas del aire. Vea el ítem "Componentes del Refrigerador" (Sistema No Frost y Multi Flow).
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme el ítem "Usando el Refrigerador" (Cómo operar el control de temperatura).
Calentamiento en los costados del producto	Distancia mínima de empotrado menor que lo recomendado.	El calentamiento de los costados del producto es normal debido a su funcionamiento. Para mejor desempeño, al empotrar el refrigerador en muebles, deje una distancia mínima de 10 cm de los costados, parte trasera y parte superior del producto.
La luz no enciende	LED quemado.	Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente .

Ruidos considerados normales


Ruido del sistema No Frost y Multi Flow

Ruido característico de agua escurriendo.
Ocurre cuando el refrigerador está haciendo automáticamente el descongelamiento.

Ruido del sistema de ventilación

Ruido característico del ventilador. Muestra que el sistema No Frost y Multi Flow está en perfecto funcionamiento.

Importante: El ventilador no está siempre encendido.
Al abrir la puerta del freezer y si el ventilador está funcionando el ruido será mayor.



Características Técnicas

Marca	Consul		Whirlpool	
Modelo Comercial	CRE45MB	CRE45MK	WRE45MB	WRE45MK
Color	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Dimensiones sin embalaje		(mm)	(mm)	
Alto (con patas estabilizadoras)		1849	1849	
Ancho		621	621	
Ancho con la puerta abierta a 115°		898	898	
Profundidad		721	721	
Profundidad con la puerta abierta a 90°		1239	1239	
Dimensiones con embalaje		(mm)	(mm)	
Alto		1886	1886	
Ancho		652	652	
Profundidad		747	747	
Datos eléctricos				
Tensión		220 V	220 V	
Frecuencia		50 Hz	50 Hz	
Capacidad bruta		(litros)	(litros)	
Total		428	428	
Capacidad de almacenado		(litros)	(litros)	
Total		397	397	
Compartimiento refrigerador		285	285	
Compartimiento freezer		112	112	
Interior del compartimiento freezer		95	95	
Puerta del compartimiento freezer		17	17	
Capacidad de congelamiento		4,3	4,3	
Peso máximo sobre componentes		(kg)	(kg)	
Estante turbo freezer		17	17	
Cajón freezer superior		6,5	6,5	
Cajón freezer inferior		5	5	
Estante puerta freezer (cada)		4	4	
Estante de vidrio (cada)		25	25	
Cajón de vegetales y frutas		9,5	9,5	
Estante de la puerta (cada)		5	5	
Estante botellas		6	6	
Peso sin embalaje (kg)		69,7	69,7	
Peso con embalaje (kg)		72	72	

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.